

NISSAN




Ul. Krakowska 332
32-080 Zabierzów
www.sawimbis.pl

tel./fax 12 270 36 50
tel./fax 12 270 36 80
fax. 12 270 00 40

OFICJALNY DYSTRYBUTOR CZĘŚCI

TOTAL SOURCE[®]
Parts and Accessories

1. DLA ŁATWIEJSZEGO PRZEGLĄDANIA KATALOGU PROPONUJEMY WŁĄCZENIE ZAKŁADEK, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W GÓRNYM ROGU KATALOGU.



2. ELEMENTY ZAWARTE W KATALOGU TO TYLKO CZĘŚĆ, JAKĄ FIRMA SAWIM-BIS OFERUJE. JEŻELI DANA POZYCJA NIE ZOSTAŁA UJĘTA, PROSIMY O KONTAKT.

3. ZDJĘCIA CZĘŚCI UMIESZCZONYCH W KATALOGU MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH.

4. ZDJĘCIA CZĘŚCI ZAWARTYCH W KATALOGU, SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY SAWIM-BIS. ZABRANIA SIĘ ICH KOPIOWANIA I ROZSYŁANIA.



Ul. Krakowska 332
32-080 Zabierzów
www.sawimbis.pl

tel./fax 12 270 36 50
tel./fax 12 270 36 80
fax. 12 270 00 40
tel.kom. 601 436 668
tel.kom. 605 604 693

	①	FILTRY	STR. 1
	②	UKŁAD CHŁODZENIA	STR. 4
	③	UKŁAD HAMULCOWY.....	STR. 9
	④	UKŁAD SPRZĘŁOWY	STR. 11
	⑤	UKŁAD ZAWIESZENIA	STR. 12
	⑥	ZAPŁON.....	STR. 18
	⑦	ROZRUSZNIKI/ALTERNATORY..	STR. 21
	⑧	OŚWIETLENIE	STR. 23
	⑨	POCHYŁ	STR. 25
	⑩	MASZT	STR. 26
	⑪	ROZRZĄD	STR. 28
	⑫	USZCZELKI SILNIKA	STR. 30

1. FILTRY

KOD: /9673/



D1 - 65
D2 - 127
H - 225

FILTR POWIETRZA

MODEL: D01, D02

SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /9611/



D1 - 77
D2 - 121
H - 324

FILTR POWIETRZA

MODEL: D01

SILNIK: H15, H20-II

KOD: /9619/



D1 - 67
D2 - 114
H - 252

FILTR POWIETRZA

MODEL: D02

SILNIK: H25

KOD: /9652/



D1 - 63
D2 - 107
H - 196

FILTR POWIETRZA

MODEL: H01, H02

SILNIK: H20

KOD: /9659/



D1 - 76
D2 - 135
H - 240

FILTR POWIETRZA

MODEL: J02

SILNIK: H20-II, H25, TD27

KOD: /9613/



D1 - 65
D2 - 125
H - 172

FILTR POWIETRZA

MODEL: EH02

SILNIK: SD25

KOD: /9643/



D1 - 170
D2 - 230
H - 50

FILTR POWIETRZA

MODEL:

SILNIK:

KOD: /9609/



D1 - 68
D2 - 137,4
H1 - 275
H2 - 285

FILTR POWIETRZA

MODEL: F03

SILNIK:

KOD: /9646/



FILTR POWIETRZA

MODEL: F02

SILNIK: SD25

KOD: /9696/



FILTR POWIETRZA

MODEL: L01, L02

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /9672/



FILTR POWIETRZA

MODEL: L01, L02

SILNIK: 33L4C

1. FILTRY

KOD: /8812-1/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /8812-2/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /9721-1/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: TD27

KOD: /3598/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: SD25

KOD: /9628/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: TB42

KOD: /9721-2/



FILTR OLEJU

FILTR OLEJU

SILNIK: TD42

KOD: /9596/



FILTR PALIWA

FILTR PALIWA

SILNIK: H15, H20, H20-II, H25

KOD: /9591-1/



FILTR PALIWA

FILTR PALIWA

SILNIK: TD27

KOD: /9591-2/



FILTR PALIWA

FILTR PALIWA

SILNIK: SD25

KOD: /9986/



90X149

FILTR HYDRAULICZNY

POWRÓT

KOD: /2712/



FILTR HYDRAULICZNY

SSĄCY

KOD: /9658/



D1 - 20

D2 - 37

H - 92

FILTR SKRZYNI BIEGÓW

1. FILTRY

KOD: /8885/



D1 - 20
D2 - 37
H - 102

FILTR SKRZYNI BIEGÓW

KOD: /8883/



FILTR GAZU

2. UKŁAD CHŁODZENIA

KOD: /3995/



POMPA WODY

SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /3993/



POMPA WODY

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /4138/



POMPA WODY

SILNIK: H20

KOD: /5169/



POMPA WODY

SILNIK: J15

TYP A

KOD: /5149/



POMPA WODY

SILNIK: J15

TYP B

KOD: /4033/



POMPA WODY

SILNIK: A15

KOD: /4142/



POMPA WODY

SILNIK: TD27

KOD: /4410/



POMPA WODY

SILNIK: SD25

KOD: /4405/



POMPA WODY

SILNIK: TB42

KOD: /4423/



POMPA WODY

SILNIK: Z24

KOD: /1878/



TERMOSTAT

SILNIK: H20-II, H25, K15, K21, K25

KOD: /1982/



TERMOSTAT

SILNIK: J15, A15, H20, Z24

2. UKŁAD CHŁODZENIA

KOD: /4323/



WENTYLATOR

MODEL: L01, L02

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /4302/



WENTYLATOR

MODEL: D01

SILNIK: H20-II, TD27

KOD: /4250/



WENTYLATOR

MODEL: D02

SILNIK: H25, TD27

KOD: /4186/



WENTYLATOR

MODEL: H01, H02

SILNIK: A15, J15, H20, SD25

KOD: /4185/



WENTYLATOR

MODEL: H01, H02

SILNIK: SD25

KOD: /4443/



WENTYLATOR

MODEL: J01, J02

SILNIK: TD27

KOD: /4444/



WENTYLATOR

MODEL: J01, J02

SILNIK: H15, H25

KOD: /8815/



CHŁODNICA

MODEL: D01, J01

SILNIK: H20-II

KOD: /5160/



CHŁODNICA

MODEL: D02

SILNIK: H25, TD27

KOD: /5640/



CHŁODNICA

MODEL: D02: 3,0 - 3,2 TONY

SILNIK: H25, TD27

KOD: /6281/



CZUJNIK TEMPERATURY

MODEL: J01, J02, D01, D02

SILNIK: H15, H20-II, H25, TD27

KOD: /6283/



CZUJNIK TEMPERATURY

MODEL: L01, L02

SILNIK: K15, K25

2. UKŁAD CHŁODZENIA

KOD: /2635/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D01

SILNIK: H20-II, TD27 (DO 07)

KOD: /2636/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D01

SILNIK: H20-II

KOD: /5260/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D01

SILNIK: TD27 (PO 07)

KOD: /5261/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D01

SILNIK: TD27

KOD: /5262/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D02 - DO 2,5 TONY

SILNIK: H25

KOD: /5263/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D02 - DO 2,5 TONY

SILNIK: H25

KOD: /5264/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D02 - DO 3,2 TONY

SILNIK: H25

KOD: /5265/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D02 - DO 3,2 TONY

SILNIK: H25

KOD: /5266/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D02 - DO 2,5 TONY

SILNIK: TD27

KOD: /5267/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D02 - DO 2,5 TONY

SILNIK: TD27

KOD: /5268/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: D02 - DO 3,2 TONY

SILNIK: TD27

KOD: /5269/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: D02 - DO 3,2 TONY

SILNIK: TD27

2. UKŁAD CHŁODZENIA

KOD: /5270/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: L01

SILNIK: K15, K21

KOD: /5273/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: L01

SILNIK: K15, K21

KOD: /5274/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: L02

SILNIK: K21, K25

KOD: /5275/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: L02

SILNIK: K21, K25

KOD: /5276/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01 - DO 96 r.

SILNIK: H15, H20-II

KOD: /5277/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01 - PO 96 r.

SILNIK: H15, H20-II

KOD: /5278/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: J01 - DO 96 r.

SILNIK: H15, H20-II

KOD: /5279/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: J01 - PO 96 r.

SILNIK: H15, H20-II

KOD: /5280/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01 - DO 96 r.

SILNIK: TD27

KOD: /5281/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01 - PO 96 r.

SILNIK: TD27

KOD: /5282/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: J01

SILNIK: TD27

KOD: /5283/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01S

SILNIK: H20-II

2. UKŁAD CHŁODZENIA

KOD: /5284/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: J01S

SILNIK: H20-II

KOD: /5285/



PRZEWÓD CHŁODNICY GÓRNY

MODEL: J01S

SILNIK: TD27

KOD: /5286/



PRZEWÓD CHŁODNICY DOLNY

MODEL: J01S

SILNIK: TD27

3. UKŁAD HAMULCOWY

KOD: /1720/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D01
NA PRAWE I LEWE KOŁO

KOD: /8701/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D01
NA PRAWE KOŁO

KOD: /8702/



SZCZĘKVA HAMULCOWA
MODEL: D01
NA LEWE KOŁO

KOD: /1724/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D02 (PO 2004 R)
NA PRAWE I LEWE KOŁO

KOD: /8703/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D02 (PO 2004 R)
NA PRAWE KOŁO

KOD: /8704/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D02 (PO 2004 R)
NA LEWE KOŁO

KOD: /1601/



SZCZĘKA HAMULCOWA
MODEL: D02 (DO 2004 R)
NA PRAWE I LEWE KOŁO

KOD: /5012/



CYLINDEREK HAMULCOWY
MODEL: D01, L01

KOD: /4996/



CYLINDEREK HAMULCOWY
MODEL: D02, L02
W LATACH 2004-2007 (D02)

KOD: /5015/



CYLINDEREK HAMULCOWY
MODEL: D02
W LATACH 2000-2004

KOD: /7726/



POMPA HAMULCOWA
MODEL: D01

3. UKŁAD HAMULCOWY

KOD: /7736/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: D02

W LATACH 2000-2002

KOD: /7737/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: D02

W LATACH 2002-

KOD: /7738/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: L01, L02

KOD: /7739/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: J01

KOD: /7743/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: J02

KOD: /7765/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: H01, H02

KOD: /7764/



POMPA HAMULCOWA

MODEL: H02

OD TONAŻU 3,0 DO 3,5 TONY

4. UKŁAD SPRZĘGŁOWY

KOD: /4248/



POMPA SPRZĘGŁA

MODEL: J01, J02

KOD: /4402/



POMPA SPRZĘGŁA

MODEL: L01, L02

KOD: /4424/



POMPA SPRZĘGŁA

MODEL: H01, H02

KOD: /4085/



WYSPRZĘGLIK

MODEL: J01, J02

KOD: /4472/



WYSPRZĘGLIK

MODEL: J02

DLA TONAŻY OD 3,0 TON

KOD: /4470/



WYSPRZĘGLIK

MODEL: L01, L02

KOD: /4471/



WYSPRZĘGLIK

MODEL: H01, H02

KOD: /4565/



TARCZA SPRZĘGŁA

MODEL: J01, J02 (DO 99 R.)

KOD: /9179/



ŁOŻYSKO WYCISKOWE

MODEL: J01, J02

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /5183-1/



FI - 25
L - 195

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: D01, J01S

KOD: /5577-1/



FI - 30
L - 192

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: D02, J02S

KOD: /5183-2/



FI - 25
L - 195

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: J01

KOD: /5577-2/



FI - 30
L - 192

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: J02

KOD: /5582/



FI - 25
L - 170

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: L01

KOD: /5577-3/



FI - 30
L - 192

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: L02
PRAWY I LEWY

KOD: /5583/



FI - 25
L - 165

SWORZEŃ ZWROTNICY
MODEL: L02
LEWY - WERSJA Z CZUJNIKIEM

KOD: /9913/



ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
MODEL: D01, J01, H01

KOD: /9242/



ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
MODEL: D02, J02, H02
W LATACH 2000-2005

KOD: /9914-1/



ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
MODEL: D02
W LATACH 2005-2007

KOD: /9916/



ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
MODEL: L01

KOD: /9914-2/



ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
MODEL: L02

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /9133/



ŁOŻYSKO OPOROWE
MODEL: D01, J01, H01, L01

KOD: /9912/



ŁOŻYSKO OPOROWE
MODEL: D02, J02, H02, L02

KOD: /9981/



FI - 25

USZCZELNIENIE SWORZNIA
MODEL: D01, J01, H01

KOD: /9034/



FI - 30

USZCZELNIENIE SWORZNIA
MODEL: D01, J02, H02

KOD: /5238/



FI - 16
FI - 17

ŁĄCZNIK GÓRNY
MODEL: D01
W LATACH 2000-2005

KOD: /5239/



FI - 16
FI - 17

ŁĄCZNIK DOLNY
MODEL: D01
W LATACH 2000-2005

KOD: /5301-1/



FI - 17
FI - 17

ŁĄCZNIK
MODEL: D01
W LATACH 2005 -

KOD: /5243/



FI - 20
FI - 16

ŁĄCZNIK GÓRNY
MODEL: D02
W LATACH 2000 - 2005

KOD: /5244/



FI - 20
FI - 16

ŁĄCZNIK DOLNY
MODEL: D02
W LATACH 2000 - 2005

KOD: /5302/



FI - 20
FI - 17

ŁĄCZNIK PRAWY
MODEL: D02
W LATACH 2005 -

KOD: /5303/



FI - 20
FI - 17

ŁĄCZNIK LEWY
MODEL: D02
W LATACH 2005 -

KOD: /5301-2/



FI - 17
FI - 17

ŁĄCZNIK
MODEL: L01

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /5194-1/



FI - 20
FI - 17

ŁĄCZNIK PRAWY

MODEL: L02

KOD: /5194-2/



FI - 20
FI - 17

ŁĄCZNIK LEWY

MODEL: L02

KOD: /9983/



FI - 15
FI - 15

ŁĄCZNIK GÓRNY

MODEL: J01

KOD: /9984/



FI - 15
FI - 15

ŁĄCZNIK DOLNY

MODEL: J01

KOD: /5252/



FI - 17
FI - 17

ŁĄCZNIK GÓRNY

MODEL: J02

W LATACH 1993 - 1999

KOD: /5243/



FI - 16
FI - 20

ŁĄCZNIK GÓRNY

MODEL: J02

W LATACH 1999 -

KOD: /5253/



FI - 17
FI - 17

ŁĄCZNIK DOLNY

MODEL: J02

W LATACH 1994 - 1999

KOD: /5244/



FI - 20
FI - 16

ŁĄCZNIK DOLNY

MODEL: J02

W LATACH 1999 -

KOD: /5140/



FI - 16

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: D01, D02

W LATACH 2000-2005

KOD: /5215/



FI - 17

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: D01

W LATACH 2000-2005

KOD: /5188/



FI - 17

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: D01, D02

W LATACH 2005 -

KOD: /5214/



FI - 20

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: D02

W LATACH 2000 - 2005

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /5192/



FI - 20

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: D02, L02

W LATACH 2005 -

KOD: /7411/



FI - 15

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: J01

W LATACH 1993 - 1994

KOD: /7414/



FI - 15

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: J01

W LATACH 1994 -

KOD: /7412/



FI - 15

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: J01S

KOD: /7413/



FI - 17

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: J02

W LATACH 1993 - 1994

KOD: /5215/



FI - 17

SWORZEŃ ŁĄCZNIKA

MODEL: J02

W LATACH 1994 - 1999

KOD: /9171/



ŁOŻYSKO WAHLIWE

MODEL: D01, J01, L01

KOD: /9199/



ŁOŻYSKO WAHLIWE

MODEL: D02, J02, L02

KOD: /5555/



FI 1 - 16
FI 2 - 24
H - 18

TULEJKA SWORZNIA

MODEL: D01

W LATACH 2000 - 2005

KOD: /5237-1/



FI 1 - 17
FI 2 - 24
H - 22

TULEJKA SWORZNIA

MODEL: D01

W LATACH 2005 - 2007

KOD: /5216/



FI 1 - 16
FI 2 - 24
H - 22

TULEJKA SWORZNIA

MODEL: D02

W LATACH 2000 - 2005

KOD: /5237-2/



FI 1 - 17
FI 2 - 24
H - 22

TULEJKA SWORZNIA

MODEL: D02

W LATACH 2005 - 2007

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /5579/



FI 1 - 17
FI 2 - 20
H - 14

TULEJKA SWORZNIA
MODEL: L01

KOD: /5197/



FI 1 - 17
FI 2 - 20
H - 16

TULEJKA SWORZNIA
MODEL: L02

KOD: /5143/



USZCZELNIENIE TULEJKI
MODEL: D01, D02, L01, L02

KOD: /8081/



PANEWKA KOŁYSKI
MODEL: D01

KOD: /8089/



PANEWKA KOŁYSKI
MODEL: D02

KOD: /8099/



PANEWKA KOŁYSKI
MODEL: L01

KOD: /8092/



PANEWKA KOŁYSKI
MODEL: L02

KOD: /5590/



ŁĄCZNIK
MODEL: H01

KOD: /5595/



ŁĄCZNIK
MODEL: H02

KOD: /5593/



SWORZEŃ ŁĄCZNIKA
MODEL: H01, H02
W LATACH 1986-1991

KOD: /5303/



SWORZEŃ ŁĄCZNIKA
MODEL: H01, H02
W LATACH 1991-1992

KOD: /5594/



SWORZEŃ ŁĄCZNIK
MODEL: H01, H02
W LATACH 1992 -

5. UKŁAD ZAWIESZENIA

KOD: /8016/



PRZEGUB KULOWY

MODEL: J01, J02

GWINT PRAWY

KOD: /8015/



PRZEGUB KULOWY

MODEL: J01, J02

GWINT LEWY

KOD: /8002/



PRZEGUB KULOWY

MODEL: J01, J02

GWINT PRAWY

KOD: /8001/



PRZEGUB KULOWY

MODEL: J01, J02

GWINT LEWY

KOD: /5222/



NAKRĘTKA SWORZNIA

MODEL: D01, D02, J01, J02

W LATACH 1993 - 1994

6. ZAPŁON

KOD: /7362/



APARAT ZAPŁONOWY

SILNIK: H20

Z MODUŁEM

KOD: /3377/



APARAT ZAPŁONOWY

SILNIK: H20

Z PRZERYWACZEM

KOD: /3391/



APARAT ZAPŁONOWY

SILNIK: H20K

KOD: /7299-1/



APARAT ZAPŁONOWY

SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /7299-2/



APARAT ZAPŁONOWY

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /7118/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: A15, H20, Z24

NA ŚRUBKI

KOD: /7106/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: J15

Z ODPOWIETRZNIKIEM

KOD: /7104/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: H20, J15, D11

BEZ ODPOWIETRZNIKA

KOD: /7105/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: H15, H20-II, H25, K15, K21, K25

KOD: /3439/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: H30, P40

KOD: /3429/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: TB42

KOD: /3436/



KOPUŁKA APARATU

SILNIK: TB45

6. ZAPŁON

KOD: /7347/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: GM 4.3L V6

KOD: /7126/



PALEC APARATU
SILNIK: H20, J15

KOD: /7128/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: H20, A15, Z24

KOD: /7141/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: A15, D11, H20, J15, H30, H40

KOD: /7122/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: H15, H20-II, H25, K15, K21, K25

KOD: /7125/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: TB42

KOD: /7138/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: TB45

KOD: /7348/



KOPUŁKA APARATU
SILNIK: GM 4.3L V6

KOD: /7841/



PRZEWODY ZAPŁONOWE
SILNIK: D11

KOD: /7291/



PRZEWODY ZAPŁONOWE
SILNIK: H20

KOD: /7843/



PRZEWODY ZAPŁONOWE
SILNIK: H20, J15

6. ZAPŁON

KOD: /7290/



PRZEWODY ZAPŁONOWE

SILNIK: H15, H20-II, H25, K15, K21, K25

KOD: /7325/



PRZEWODY ZAPŁONOWE

SILNIK: P40

KOD: /7844/



PRZEWODY ZAPŁONOWE

SILNIK: Z24

KOD: /7845/



PRZEWODY ZAPŁONOWE

SILNIK: TB42

KOD: /7846/



PRZEWODY ZAPŁONOWE

SILNIK: H30, P40

KOD: /7151/



PRZERYWACZ

SILNIK: H20, J15, D11, P40, H30

KOD: /7129/



CEWKA ZAPŁONOWA

SILNIK: H20, TB42

KOD: /7840/



CEWKA ZAPŁONOWA

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /7105/



MODUŁ ZAPŁONOWY

SILNIK: H20, A15, TB42, Z24

KOD: /5290/



MODUŁ ZAPŁONOWY

SILNIK: H15, H20-II, H25, K15, K21, K25

KOD: /7286/



KONDENSATOR

SILNIK: H20

JEDEN PRZEWÓD

KOD: /3564/



KONDENSATOR

SILNIK: H20

DWA PRZEWODY

7. ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY


KOD: /6426/



ROZRUSZNIK

SILNIK: H15, H20-II, H25, A15, H20

KOD: /6303/



ROZRUSZNIK

SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /6427-1/



ROZRUSZNIK

SILNIK: H20

KOD: /6427-2/



ROZRUSZNIK

SILNIK: J15

KOD: /6453/



ROZRUSZNIK

SILNIK: TD42

KOD: /6425/



ROZRUSZNIK

SILNIK: TB42

KOD: /6454/



ROZRUSZNIK

SILNIK: TD27

KOD: /6455/



ROZRUSZNIK

SILNIK: SD22, SD25

KOD: /9734/



WIENIEC

SILNIK: H15, H20-2, H25, K15, K21, K25

KOD: /9705/



WIENIEC

SILNIK: H20, A15, Z24

KOD: /1148/



KOŁO ZAMACHOWE

SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /1167/




KOŁO ZAMACHOWE

SILNIK: H20

7. ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY

KOD: /1166/



KOŁO ZAMACHOWE
SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /1198/




KOŁO ZAMACHOWE
SILNIK: TD27

KOD: /1168/



KOŁO ZAMACHOWE
SILNIK: SD25

KOD: /3693-1/



ALTERNATOR
SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /3672/



ALTERNATOR
SILNIK: H20, J15, H30

KOD: /3724/



ALTERNATOR
SILNIK: H20, A15

KOD: /3693-2/



ALTERNATOR
SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /6336/




ALTERNATOR
SILNIK: TD27

KOD: /6361/




ALTERNATOR
SILNIK: TD27

KOD: /6366/



ALTERNATOR
SILNIK: SD22, SD23, SD25

KOD: /6369/



ALTERNATOR
SILNIK: TD42

8. OŚWIETLENIE

KOD: /6108/



LAMPA TYŁ
MODEL: D01, D02, L01, L02

KOD: /6128/



KŁOSZ LAMPY TYŁ
MODEL: D01, D02

KOD: /6109/



LAMPA TYŁ
MODEL: J01, J02

KOD: /6010/



KŁOSZ LAMPY TYŁ
MODEL: J01, J02

KOD: /6139/



KIERUNKOWSKAZ
MODEL: D01, D02

KOD: /6011/



KŁOSZ KIERUNKOWSKAZU
MODEL: D01, D02

KOD: /6012/



KIERUNKOWSKAZ
MODEL: J01, J02

KOD: /6013/



KŁOSZ KIERUNKOWSKAZU
MODEL: J01, J02
BIAŁY

KOD: /6014/



KŁOSZ KIERUNKOWSKAZU
MODEL: J01, J02
POMARAŃCZOWY

KOD: /6015/



KIERUNKOWSKAZ
MODEL: L01, L02

KOD: /6016/



KŁOSZ KIERUNKOWSKAZU
MODEL: L01, L02

KOD: /6017/



KIERUNKOWSKAZ
MODEL: L01, L02

KOD: /6018/




KŁOSZ KIERUNKOWSKAZU

MODEL: L01, L02

9. POCHYŁ

KOD: /8180/



SWORZEŃ POCHYŁU

MODEL: D01, J01

PRZY RAMIE I PRZY MASZCIE

KOD: /3232/




TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: D01, J01

PRZY MASZCIE

KOD: /3241-1/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: D01, J01

PRZY RAMIE

KOD: /8181/



SWORZEŃ POCHYŁU

MODEL: D02, J02

PRZY RAMIE I PRZY MASZCIE

KOD: /3233/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: D02, J02

PRZY MASZCIE

KOD: /3240-1/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: D02, J02

PRZY RAMIE

KOD: /3241-2/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: J01S (95 - 99)

PRZY RAMIE I PRZY MASZCIE

KOD: /8800/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: J02S (94-98)

PRZY MASZCIE

KOD: /3240-2/



TULEJKA SWORZNIA POCHYŁU

MODEL: J0SS (94-98)

PRZY RAMIE

10. MASZT

KOD: /8057/



PANEWKA MASZTU
MODEL: D01, J01

KOD: /8088/



PANEWKA MASZTU
MDEL: D02, J02

KOD: /3736/



PANEWKA MASZTU
MODEL: L01

KOD: /8058/



PANEWKA MASZTU
MODEL: L02

KOD: /0073/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 97

KOD: /0093/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 97,5

KOD: /2167/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 98

KOD: /0077/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 105

KOD: /0078/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 105,5

KOD: /0079/



ROLKA MASZTU
MODEL: D01
FI - 106

KOD: /2763/



ROLKA MASZTU
MODEL: D02
FI - 123

KOD: /0097/



ROLKA MASZTU
MODEL: D02
FI - 123,5

10. MASZT

KOD: /0094/



ROLKA MASZTU

MODEL: D02

FI - 124

KOD: /2191/



ROLKA MASZTU

MODEL: D02

FI - 115

KOD: /0099/



ROLKA MASZTU

MODEL: D02

FI - 115,5

KOD: /0098/



ROLKA MASZTU

MODEL: D02

FI - 116

KOD: /2180/



ROLKA BOCZNA KARETKI

MODEL: D01

KOD: /2181/



ROLKA BOCZNA KARETKI

MODEL: D02

11. ROZRZĄD

KOD: /6435/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: H15, H20-II, H25
NA WAŁ KORBOWY

KOD: /6420/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: H15, H20-II, H25
NA WAŁEK ROZRZĄDU

KOD: /6437/



ŁAŃCUCH ROZRZĄDU
SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /6436/



NAPINACZ ŁAŃCUCHA
SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /5037/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: J15
NA WAŁ KORBOWY

KOD: /4367/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: A15
NA WAŁEK ROZRZĄDU

KOD: /4380/



ŁAŃCUCH ROZRZĄDU
SILNIK: J15

KOD: /4368/



NAPINACZ ŁAŃCUCHA
SILNIK: J15

KOD: /4365/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: H20
NA WAŁ KORBOWY

KOD: /4366/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: H20

KOD: /6418/



ŁAŃCUCH ROZRZĄDU
SILNIK: H20

KOD: /3577/



KOŁO ROZRZĄDU
SILNIK: K15, K21
NA WAŁ KORBOWY

11. ROZRZĄD

KOD: /3503/



KOŁO ROZRZĄDU

SILNIK: K15, K21

NA WAŁEK SPRZĘGŁA

KOD: /6436/



NAPINACZ ŁAŃCUCHA

SILNIK: K15, K21

KOD: /6437/



ŁAŃCUCH ROZRZĄDU

SILNIK: K15, K21

11. USZCZELKI SILNIKA

KOD: /9310/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: J15

KOD: /9250/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: A15

KOD: /9291/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: H20

KOD: /1457/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: H20-II

KOD: /9296/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: H25

KOD: /2063/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /9880/



USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: SD25

KOD: /9991/



USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: Z24

KOD: /9272/ ???



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: TD27
NA WAŁEK ROZRZĄDU

KOD: /2081/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: D11

KOD: /2080/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: P40

KOD: /2082/



USZCZELKA GŁOWICY
SILNIK: TB42

11. USZCZELKI SILNIKA

KOD: /9880/



USZCZELKA KOLEKTORA
SILNIK: H20

KOD: /9991/



USZCZELKA KOLEKTORA
SILNIK: H15, H20-II, H25

KOD: /2070/



USZCZELKA KOLEKTORA
SILNIK: Z24

KOD: /2065/



USZCZELKA KOLEKTORA
SILNIK: K15, K21, K25

KOD: /9292/



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: H15, H20, H20-II, H25

KOD: /2064/



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: K15, K21, K25

KOD: //



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: TD27

KOD: /2071/



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: SD25

KOD: /2072/



USZCZELKA KLAWIATUR
SILNIK: Z24

KOD: /2073/



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: TD27

KOD: /2064/



USZCZELKA KLAWIATURY
SILNIK: K15, K21, K25


KOD: /9293/



USZCZELKA MISY
SILNIK: H20


11. USZCZELKI SILNIKA

KOD: /2074/




USZCZELKA MISY
SILNIK: TD27

KOD: /2075/




USZCZELKA MISY
SILNIK: SD25

KOD: /9253/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: A15

KOD: /9311/




USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: J15

KOD: /2076/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: H20-II

KOD: /5481/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: H20

KOD: /2400/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: K15, K21, K25
Z USZCZELKĄ GŁOWICY

KOD: /9249/




USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: H25

KOD: /2077/




USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: TD27

KOD: /2078/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: SD25

KOD: /2079/



USZCZELKI SILNIKA
SILNIK: Z24

NOTES